

E 化教室資訊講桌使用說明

- 1、按下電腦開機按鈕。
- 2、待電腦出現登入畫面後輸入本校 Email 帳號。



- 3、按下電腦畫面上方控制設備即可操作設備。

控制設備

- 4、按下設備開關，即可控制開啟或關閉投影設備。

設備開關



開 啟

關 閉

- 5、外接筆電時，請使用 HDMI 線路連接插入接口，按下訊號來源切換即可選擇講桌電腦畫面或筆電畫面。

訊號來源



講桌電腦

外接筆電

- 6、若需要暫時停止投影畫面，按下暫不投影即可。

投影畫面



暫不投影

恢復投影

- 7、若需要控制講桌上方燈光，按下燈光控制即可。

燈光開關



開 啟

關 閉

報修電話：1234

校內分機：3801、3802、3813

Email：maxchao@uch.edu.tw